

手機急診室 Apple 蘋果維修專區

APPLE (iPhone)	iPhone 4	iPhone 4s	iPhone 5	iPhone 5c	iPhone5s
表面玻璃破	1000	1000	1200	1200	1200
液晶總成	1000	1000	1200	1200	1200
聽筒	500	500	600	600	600
麥克風	500	500	600	600	600
喇叭	500	500	600	600	600
相機	500	500	700	700	700
前置鏡頭	500	500	700	700	700
震動	500	500	600	600	600
SIM 卡座	X	X	2000	2000	2000
充電排線	600	600	800	800	800
機板維修	X	X	1500	1500	1500
HOME 鍵	500	500	500	600	600 (無指紋功能)
開機鍵	600	600	600	600	800
當機升級	500	500	500	500	500
電池			600	600	600
卡拖	300	300	300	300	300
APPLE (iPhone)	iPhone SE	iPhone 6(4.7 吋)	iPhone 6 plus(5.5 吋)	iPhone 6s(4.7 吋)	iPhone 6s plus(5.5 吋)
表面玻璃破	1200	1500	2000	2000	2200

液晶總成	1200	1500	2000	2000	2200
聽筒	800	800	800	800	800
麥克風	800	800	800	800	800
喇叭	800	800	800	800	800
相機	800	800	800	800	1200
前置鏡頭	800	800	800	800	800
震動	600	800	800	800	800
SIM 卡座	1500	2000	2500	2500	2500
充電排線	800	900	900	1000	1000
機板維修	2000	2500	2500	2500	2500
HOME 鍵	600 (無指紋功能)	1500 保指紋	1500 保指紋	1500 保指紋	1500 保指紋
開機鍵	800	800	800	800	1000
當機升級	500	500	500	500	500
電池	600	800	800	900	900
卡拖	300	300	300	300	300
<b>APPLE (iPhone)</b>	<b>iPhone 7(4.7 吋)</b>	<b>iPhone 7 plus(5.5 吋)</b>	<b>iPhone 8(4.7 吋)</b>	<b>iPhone 8 plus(5.5 吋)</b>	<b>iPhone X (5.8 吋)</b>
表面玻璃破	2500	3000	2500	3000	4200
液晶總成	2500	3000	2500	3000	6000
聽筒	800	1000	1000	1000	1500
麥克風	1000	1000	1000	1000	1500
喇叭	800	1000	1000	1000	1500
相機	1300	2500	2300	2500	2500
前置鏡頭	800	1200	1200	1200	3000

頭					
震動	800	1000	1000	1000	1500
充電排線	1200	1200	1300	1300	1500
機板維修	3000 音頻 IC : 3000	3000 音頻 IC : 3000	3500	3500	4000
HOME 鍵	2500 保指紋	2500 保指紋	2500 保指紋	2500 保指紋	4000 保臉部辨識
開機鍵	1200	1200	1300	1300	1500
當機升級	500	500	500	500	500
電池	900	1000	1000	1200	1500
卡拖	300	300	300	300	300
<b>APPLE (iPhone)</b>	<b>iPhone Xs</b>	<b>iPhone Xs Max</b>	<b>iPhone XR</b>	<b>iPhone 11</b>	<b>iPhone 11 Pro</b>
表面玻璃破	4500	5500	3500	4000	7500
液晶總成	6500	9000	3500	4500	11000
聽筒	1500	1500	1500	1500	1500
麥克風	1800	1800	1500	1500	1500
喇叭	1200	1200	1200	1200	1200
相機	2500	2500	2500	2500	3000
震動	1200	1200	1200	1200	1200
充電排線	1500	1500	1500	1800	1800
機板維修	5000	5000	5000	6000	6000
HOME 鍵	4000 保臉部辨識	4000 保臉部辨識	4000 保臉部辨識	4000 保臉部辨識	4000 保臉部辨識
開機鍵	1500	1500	1500		
當機升	500	500	500	500	500

級					
電池	1500	1500	1500	1500	1500
卡拖	300	300	300	300	300
<b>APPLE (iPhone)</b>	iPhone 11 Pro max				
表面玻璃破	6500				
液晶總成	10000				
聽筒	1500				
麥克風	1500				
喇叭	1500				
相機	3000				
震動	1500				
充電排線	1800				
機板維修	6000				
HOME 鍵	4000 保臉部辨識				
開機鍵	1500				
當機升級	500				
電池	1500				
卡拖	300				
<b>APPLE (iPad)</b>	iPad2	iPad3/New iPad	iPad4	iPad5/AIR	iPad AIR 2
表面玻璃破	1500	1500	1500	1500	4000
液晶總成	1500	1500	1500	2500	5000

麥克風	1000	1000	1000	1200	
喇叭	1000	1000	1000	1200	1500
相機	1000	1000	1000	1200	1500
前置鏡頭	1000	1000	1000	1200	1500
SIM 卡座	1000	1000	1000	1200	1500
充電排線	1000	1000	1000	1200	1500
機板維修	2000	2500	2500	2500	3000
HOME 鍵	1000	1000	1000	1200	1500
開機鍵	1000	1000	1000	1200	1500
當機升級	500	500	500	500	500
電池	1500	1500	1500	2000	2000
<b>APPLE (iPad)</b>	<b>iPad mini</b>	<b>iPad mini 2</b>	<b>iPad mini3</b>	<b>iPad mini4</b>	<b>iPad mini5</b>
表面玻璃破	1500	1500	1500	3500	4000
液晶總成	2000	2500	2500	4000	5000
麥克風	1500	1500	1500	1500	1500
喇叭	1500	1500	1500	1500	1500
相機	1500	1500	1500	1500	1500
前置鏡頭	1500	1500	1500	1500	1500
SIM 卡座	1500	1500	1500	1500	1500
充電排線	1500	1500	1500	1500	1500
機板維修	2500	2500	2500	3000	3000
HOME 鍵	1500	1500	1500	1500	1500

開機鍵	1500	1500	1500	1500	1500
當機升級	500	500	500	500	500
電池	1500	1500	1500	2000	2000